



DE	Gebrauchsanweisung Digitaler Winkelmesser
GB	Instruction manual Digital angle finder
ES	Instrucciones de utilización Transportador digital
PT	Instruções de utilização Medidor de ângulos digital
FR	Instructions d'utilisation Rapporteur d'angle digital
NL	Gebruiksaanwijzing Digitale hoekmeter



## Beoogd gebruik

De hoekmeter is bedoeld voor het berekenen en overbrengen van hoeken. Hij dient uitsluitend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

## Veiligheidsinstructies

**Vóór gebruik dient u alle veiligheids- en bedieningsinstructies te lezen en in acht te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem door als u het product aan derden overdraagt..**

- Laat kinderen niet met de hoekmeter of de verpakking ervan spelen.
- Stel de hoekmeter nooit bloot aan hoge temperaturen en vocht.
- Wees voorzichtig met het werken aan of op gevoelige oppervlakken om krassen te voorkomen.

## Veilige omgang met batterijen

- Laad de batterijen nooit op!
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen!
- Zorg dat de batterijen geen kortsluiting maken en gooi ze niet in het vuur!
- Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type!
- Haal de batterijen uit de hoekmeter als deze langere tijd niet wordt gebruikt

## Apparaatbeschrijving

1. Meetarm
2. Lcd-display
3. Vaststelschroef
4. Nulinstelling ZERO
5. Aan-/uitknop ON/OFF
6. Knop batterijcompartiment
7. Batterijhouder
8. Knoopcelle

## Technische gegevens

Meetbereik	0-360 °
Resolutie	0,1°
Nauwkeurigheid	+/- 0,3°
Werktemperatuur	+5 – +40° C
rel. luchtvochtigheid	< 80%
Werkspanning	3 V knoopcelle CR2032



## Funcities

- nulinstelling in gewenste positie
- handmatig en automatisch uitschakelen

## Bediening

- Maak de vaststelschroef (3) los en druk op de aan-/uitknop (5).
- Plaats de hoekmeter op een egale ondergrond. Zorg ervoor, dat beide meetarmen (1) op de ondergrond rusten.
- Druk op de nulinstelling "ZERO" (4) om het lcd-display (2) op "0,00" te zetten.
- Draai aan een van de twee meetarmen om de hoek te meten.
- Draai voor het vaststellen van de meetwaarde de vaststelschroef (3) aan.
- Beide armen kunnen ook op 180° geopend worden en gelijk worden gesteld aan het oppervlak. Druk dan op de nulinstelling "ZERO" om het display op nul te zetten.
- Het display geeft "ERR" weer als de armen verder dan 360° gedraaid zijn. Draai de armen terug naar de startpositie, druk op de nulinstelling "ZERO" en meet opnieuw.
- Schakel na gebruik het lcd-display uit door op de aan-/uitknop (5) te drukken
- Het lcd-display schakelt na ca. 5 minuten vanzelf uit als de hoekmeter niet wordt gebruikt.

## Vervangen van de batterij

Als de batterij leeg raakt, verschijnt het batterij-symbool op het display.

- Druk op de knop voor het batterijcompartiment (6), trek de batterijhouder (7) uit de behuizing en vervang de oude batterij (8) met nieuwe van hetzelfde type (CR 2032).
- Let daarbij op de correcte polarisatie.
- Schuif de houder (7) terug in het batterijcompartiment.
- Als u de hoekmeter langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen.

**LET OP:** lege batterijen mogen niet bij het huisvuil, maar dienen naar een daarvoor bestemd inzamelpunt te worden gebracht.



